



ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР С ЭЛЕМЕНТАМИ СТЕППЕРА

## C-400 CLIMBER

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКЕ

+ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ

[TORNEOSPORT.COM](http://TORNEOSPORT.COM)

EXA MOTION

STABILITA

EVER PROOF

ENERGY EFFICIENT

WARRANTY ON FRAME

Гарантия на раму

YEARS

5

ЛЕТ

WARRANTY

Гарантия

YEARS

2

ГОДА



## **Дорогой покупатель!**

Поздравляем с удачным приобретением!

Эллиптический тренажер TORNEO Climber C-400 сочетает в себе современные технологии и продуманный дизайн. Занятия на этом тренажере в уютной домашней обстановке помогут вам приобрести хорошую физическую форму и укрепить сердечно-сосудистую систему. Уверены, что вам понравится заниматься спортом с TORNEO!

## **Основные преимущества вашего тренажера:**

### **Эффективная эргономика**

Конструкция тренажера и естественный хват поручней позволяют вам занять удобное положение на тренажере и создают комфортные условия для длительной и эффективной тренировки, исключая нагрузку на позвоночник.

Улучшенная форма педалей позволяет легко вставить на тренажер и слезать с него. Эргономичные педали с антискользящим рельефом, удобное расположение рукояток с мягкой прорезиненной оплеткой и фиксированные поручни создают оптимальные условия для эффективного домашнего фитнеса. При этом задействованы мышцы ног, ягодиц, плечевой пояс, руки, косые мышцы живота и мышцы спины.

### **Индивидуальная настройка**

8 уровней регулировки сопротивления позволяют настроить нагрузку индивидуально. Доступна регулировка положения педалей в 2-х положениях (ближе-дальше от консоли) в зависимости от роста пользователей.

### **Измерение физической активности**

LCD дисплей отображает 5 основных параметров тренировки: время тренировки, пройденную дистанцию, скорость, расход калорий и сканирующий режим. Русифицированная консоль делает контроль за параметрами тренировки простым и интуитивно понятным.

### **Высокая плавность хода и бесшумность**

Сбалансированный механизм нагрузки и использование улучшенных подшипников обеспечивают комфортную плавность хода и равномерное сопротивление по всей траектории движения.

**Подставка для мобильного телефона или планшета** позволяет использовать ваш любимый девайс прямо во время тренировки.

### **Надежная и устойчивая рама**

Прочность и устойчивость конструкции тренажера протестирована в лабораторных условиях. Встроенные компенсаторы неровности пола, расположенные сбоку опор, позволяют стабилизировать тренажер на неровной поверхности, даже не приподнимая его.

### **Мобильность**

Тренажер легко перемещается с помощью транспортировочных роликов, расположенных спереди тренажера.

### **Энергосбережение**

Экономичный спящий режим консоли включается автоматически, если тренажер не используется.

**Внимание:**

Прежде чем начать пользоваться тренажером изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Это поможет быстро настроить тренажер для занятий и использовать его правильно и безопасно. Сохраните руководство для последующих справок.

**Внимание:**

Настоятельно рекомендуем вам, перед тем как приступить к тренировкам, пройти полное медицинское обследование, особенно если у вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или заболеваниям сердечно-сосудистой системы, если вы старше 45 лет, если вы курите, если у вас повышен уровень холестерина, если вы страдаете ожирением или в течение последнего года не занимались регулярно спортом. Если во время тренировки вы почувствуете слабость, головокружение, одышку или боль, немедленно прекратите занятия.

*По вопросам качества и комплектности тренажера обращайтесь к специализированному продавцу.*

## Содержание

1. Правила эксплуатации тренажера .....	5
2. Здоровое питание .....	6
3. Сборка тренажера.....	9
4. Тренировка.....	16
5. Подetailная схема тренажера.....	19
6. Перечень комплектующих.....	20
7. Технические характеристики.....	22

## 1. Правила эксплуатации тренажера



### Внимание:

Приобретенный вами тренажер является техническим изделием. Внимательно прочитайте нижеприведенные инструкции прежде, чем приступать к занятиям. Соблюдение указанных норм позволит вам безопасно и эффективно использовать тренажер в течение всего срока службы.

Владелец должен проинформировать всех пользователей о мерах безопасности при эксплуатации тренажера.

### Транспортировка тренажера

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской или аналогичной по качеству упаковке.
2. Рекомендуем вам сохранить оригинальную упаковку в случае, если вам понадобится в дальнейшем перевозить тренажер.
3. При получении тренажера убедитесь в том, упаковка не была нарушена во время транспортировки.
4. Транспортировка тренажера допускается только в разобранном виде.
5. В тренажере есть чувствительные электронные компоненты, поэтому во время транспортировки избегайте тряски и ударов.
6. При перевозке тренажера, он должен быть защищен от дождя, влажности и других атмосферных воздействий.

### Общие правила эксплуатации тренажеров

1. Тренажер предназначен для кардиотренировок только в домашних условиях. Применяйте тренажер только в соответствии с настоящим руководством.
2. Устанавливайте тренажер на ровную поверхность, оставляя не менее 0,5 м свободного пространства со всех сторон. Если тренажер имеет отверстия для вентиляции, следите, чтобы они не перекрывались при установке. Для защиты покрытия пола от повреждения можно использовать специальный коврик.
3. Тренажер предназначен для хранения и эксплуатации в комнатных условиях (температура от +10 до +35°C, относительная влажность от 5 до 80%).

4. Не храните и не эксплуатируйте тренажер в пыльных, сырых и летних помещениях, гараже или около воды. Не эксплуатируйте тренажер в местах, где происходит распыление аэрозолей или горючих газов.
5. Будьте особо внимательны, если вблизи тренажера находятся дети до 12 лет, лица с ограниченными возможностями или домашние животные.
6. Не допускайте к занятиям на тренажере лиц, вес которых превышает максимально допустимый вес пользователя, указанный в технических характеристиках.
7. Во время тренировки следите, чтобы свободно свисающие концы одежды, полотенца и проч. не задевали движущиеся части тренажера.
8. При занятиях на тренажере используйте спортивную обувь. Не тренируйтесь босиком или в обуви, подошва которой может повредить тренажер.
9. Не меняйте угол наклона тренажера подкладыванием под нее посторонних предметов.
10. Не передвигайте и не складывайте тренажер до окончания сборки.
11. Проверяйте и подтягивайте крепления узлов тренажера каждые 2 месяца. Также можно смазывать движущиеся и трущиеся узлы тренажера литевой смазкой. При обнаружении прочих неисправностей, обратитесь в сервисную службу продавца.
12. Ничего не засовывайте внутрь тренажера. При попадании посторонних предметов внутрь попытайтесь осторожно вынуть их, в случае невозможности достать предмет самостоятельно обратитесь в сервисную службу.
13. Вмешательство в конструкцию тренажера и/или использование дополнений, не рекомендованных производителем или его авторизованным представителем, может являться основанием для отказа в гарантийном обслуживании.
14. Для чистки тренажера пользуйтесь хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Не наносите моющее средство непосредственно на тренажер. Не используйте для очистки тренажера растворители и абразивные чистящие средства.
15. После окончания срока службы, тренажер подлежит утилизации. Срок службы этого тренажера — 7 лет при условии соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официально установленный. Данный тренажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в вашей стране системами возврата и сбора для

утилизации. Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию и экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство.

## Правила эксплуатации электрических тренажеров

1. Подключайте тренажер к электрической сети, имеющей заземляющий контакт и рассчитанной на потребляемый ток не менее 10 А. Во время работы тренажера не подключайте к этой розетке другие электроприборы.
2. При необходимости, используйте удлинитель, изготовленный из провода сечением не менее 1 мм<sup>2</sup> и имеющий заземляющий провод. Длина используемого удлинителя не должна превышать 1,5 м.
3. Шнур электропитания не должен находиться вблизи нагретых поверхностей.
4. Никогда не оставляйте включенный тренажер без присмотра. После каждого занятия обязательно отключайте тренажер от сети.
5. **Отключайте тренажер от электросети каждый раз перед началом чистки или проведения ремонтных, профилактических и прочих работ, описанных в данном руководстве. Все ремонтные, профилактические и прочие работы, кроме описанных в данном руководстве, предназначены для проведения только специалистами сервисной службы продавца.**

## 2. Здоровое питание

Здоровое питание — важная часть любой фитнес-программы. Мы предлагаем ряд простых рекомендаций, которые помогут вам в регулировании собственного веса и достижении фитнес-целей. Пользуясь приведенной ниже информацией, вы сможете определить свои энергетические потребности и примерно спланировать режим питания. Более подробную информацию вы сможете найти на сайте [www.torneosport.com](http://www.torneosport.com)

Настоятельно рекомендуем посетить врача перед началом фитнес-программы.

### Жирность продуктов

Особое внимание в планировании диет для снижения или поддержания веса тела всегда уделяется жирам. Они имеют наивысшую калорийность среди продуктов, и неосторожная дозировка масла может перечеркнуть все усилия при планировании диетического питания. В самом деле, калорийность ложки

нежирного кефира или йогурта в 70 раз ниже ложки растительного масла. При этом из йогурта может получиться вкусная заправка к овощным салатам.

На период применения диеты мы рекомендуем использовать йогурты, кефиры и молоко жирностью 0,5–1% и майонезы минимальной доступной жирности, 15% и менее.

### Напитки

Беспорной является рекомендация употреблять не менее 2 л жидкости в день. При физических нагрузках потребление воды может существенно возрастать. Не бойтесь выпить лишний стакан воды — достаточное количество воды в организме способствует нормализации кровяного давления и снижению веса тела.

Запомните, соки и большинство сладких газированных напитков имеют высокую калорийность. Стакан сладкого сока не придает чувства сытости, но добавит ненужных калорий.

Обычно в своих рекомендациях диетологи указывают только напитки, не содержащие кофеин. Однако, если для вас нет медицинских противопоказаний, смело пейте кофе, или, лучше — зеленый чай. Содержащийся в них кофеин может оказывать некоторое влияние на снижение веса тела. Предельную для вас дозировку кофеина лучше уточнить у врача.

Мы также рекомендуем отказаться от алкоголя в любом виде на период применения диет, направленных на снижение веса. Помимо того, что спирт имеет собственную, вполне определенную калорийность, алкогольные напитки имеют очень широкий спектр воздействия на организм. И все эффекты от употребления алкоголя не имеют ничего общего с диетическим питанием и снижением веса.

### Калорийность и калории

В литературе, посвященной диетическому питанию и фитнесу, как правило, применяется такая единица энергии, как «калория». Такое обозначение энергии сложилось традиционно. Несмотря на то, что оно не вполне корректно, оно стало своего рода стандартом в диетическом питании, поэтому нужно просто знать следующее.

«Калория», принятая в диетическом питании, обозначает физическую величину «килокалория». Которая имеет вполне определенное численное значение в стандартных единицах, Джоулях.

То есть, «калория», принятая в литературе по диетическому питанию, в тысячу раз больше, чем «калория» из учебника по физике.

## 2.1 Определение энергетических потребностей<sup>1</sup>

Для определения ваших собственных энергетических потребностей рекомендуем воспользоваться прилагаемыми таблицами. Точные энергетические потребности могут различаться в зависимости от телосложения и уровня ежедневной активности (обратите внимание на предлагаемую ниже формулу для более точной оценки). Если у вас есть лишний вес, и вы новичок, занятия лучше начинать с минимально возможного для вашего веса уровня калорийности. При этом мы настоятельно не рекомендуем применять диеты с калорийностью ниже 1200 калорий для женщин и 1500 калорий для мужчин без наблюдения у терапевта или профессионального диетолога. Если у вас есть ограничения по состоянию здоровья, перед началом низкокалорийной диеты обязательно проконсультируйтесь у вашего врача. Будьте внимательны — энергетические потребности детей существенно отличаются от взрослых, и предложенные вашему вниманию графики не применимы для людей моложе 20 лет.

Вес тела, кг	Энергетические потребности женщин, калории				Энергетические потребности мужчин, калории			
	новичок	низкая	нормальная	высокая	новичок	низкая	нормальная	высокая
45	1200	1400	1600	1700	-	-	-	-
49.5	1200	1500	1600	1700	-	-	-	-
54	1200	1600	1700	1800	1500	1900	2100	2200
58.5	1300	1600	1700	1800	1500	2000	2100	2200
63	1400	1700	1800	1900	1600	2000	2100	2300
67.5	1500	1700	1800	1900	1700	2100	2200	2400
72	1600	1700	1900	2000	1800	2100	2200	2400
76.5	1700	1800	1900	2000	1900	2200	2300	2500
81	1800	1800	1900	2000	1900	2200	2400	2600
85.5	1900	2000	2000	2000	2000	2200	2400	2600
90	1900	2000	2000	2000	2000	2300	2500	2600
90+	2000	2000	2000	2000	2100	2400	2600	2800

<sup>1</sup> — Существует множество экспериментальных методик для оценки идеального веса человека и его энергетических потребностей. Все они дают несколько разные результаты в силу своей специфики — действительно, взгляд врача-кардиолога на идеальный вес пациента отличается от взгляда Министерства обороны на вес сильного солдата. Энергетические потребности у настолько разных групп людей также будут сильно различаться. Мы постарались подобрать для вас вариант, наиболее подходящий для людей, ведущих преимущественно малоактивный образ жизни. Со временем, когда фитнес и здоровое питание станут привычкой, вы соберете багаж знаний, чтобы самостоятельно планировать питание в зависимости от поставленных целей.

## 2.2 Группы продуктов, используемые для построения сбалансированной диеты

Любая программа диетического питания устроена очень просто: в дневной рацион обязательно должны входить сбалансированные количества основных типов продуктов, необходимых для полноценного питания. Структура питательного рациона схематически может быть изображена в виде диаграммы:



В приведенной ниже таблице вы найдете примеры продуктов различных типов<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> — для диет с калорийностью выше 2400 калорий следует увеличивать количество сложных углеводов, овощей и фруктов. Количество белка в день можно довести до 200–250 г; — обычно диеты строго ограничивают потребление жиров. Однако мы настоятельно не рекомендуем впадать в крайность и полностью исключать любые жиры из диеты. Различные жиры — необходимые для нашего организма питательные вещества, и исключение их из рациона здоровых людей может приводить к нежелательным для здоровья последствиям.


Группы продуктов	Продукты-эквиваленты
Сложные углеводы (крахмал) и клетчатка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• овсяные или другие хлопья быстрого приготовления</li> <li>• зерновой хлеб, пшеничный или ржаной (не более 1 г жира в ломтике)</li> <li>• макаронные изделия</li> <li>• рис</li> <li>• картофель</li> <li>• кукуруза, горох, фасоль, чечевица</li> </ul>
Белок (продукты минимально доступной жирности)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• приготовленная любым способом нежирная говядина, свинина, индейка, рыба, дичь, продукты из соевого белка</li> <li>• морепродукты</li> <li>• сыр, творог</li> </ul>
Некрахмалистые овощи	<ul style="list-style-type: none"> <li>• сырая морковь, зеленая фасоль, брокколи, цветная капуста, сладкий перец</li> <li>• очищенные кабачки</li> <li>• различная зелень</li> <li>• приготовленные зеленые и оранжевые овощи</li> </ul>
Простые углеводы (сахар, фрукты)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• свежие или консервированные фрукты</li> <li>• мякоть дыни</li> <li>• сахар, фруктоза, мед, сиропы (кленовый, шоколадный)</li> </ul>
Обезжиренное или соевое молоко	<ul style="list-style-type: none"> <li>• нежирное или соевое молоко</li> <li>• нежирный йогурт</li> </ul>
Жиры	<ul style="list-style-type: none"> <li>• растительное или сливочное масло, маргарин</li> <li>• соусы на основе растительного масла</li> <li>• сливочный соус</li> </ul>



### 3. Сборка тренажера

#### 3.1 Предварительное знакомство с тренажером


№	Описание
1	Подвижные ручки
2	Консоль
3	Фиксированные ручки
4	Регулятор нагрузки
5	Педали
6	Компенсаторы неровности пола
7	Транспортировочные ролики



## 3.2 Проверка комплектности тренажера

Перед тем, как приступить к сборке, рекомендуем вам разложить все элементы конструкции тренажера на свободной площадке и убрать упаковочный материал. Убедитесь, что в упаковке ничего не осталось. Убедитесь в наличии всех элементов конструкции тренажера. Обратите внимание, что некоторые части тренажера могут поставляться в предварительно собранном виде.

№	Описание	Кол-во, шт.
A	Основная рама	1
B	Стабилизатор передний	1
C	Стабилизатор задний	1
D	Пружинный фиксатор	1
E	Направляющая труба	1
F	Основание педали левое	1
G	Основание педали правое	1
H	Подвижной поручень левый	1
I	Подвижной поручень правый	1
J	Соединительная планка	2
K	Маятник правый	1
L	Маятник левый	1
16	Педаль левая	1
17	Педаль правая	1
22	Втулка	2
34	Ось	1
90	Тренировочный компьютер	1
86	Поручень фиксированный	1



A



B




C




D



E



F



G



H



I



J



L



K



16



17




22



34



90



86


## Инструменты для сборки:

№	Описание	Кол-во, шт.
76	Шестигранный ключ 6 мм	1
77	Шестигранный ключ 8 мм	1
78	Мультифункциональный ключ	1
79	Шестигранный ключ 5 мм	2
93	Крестовая отвертка S13,14,15	1

## 3.3 Последовательность сборки


### ШАГ 1

Используя гаечный ключ (79), закрепите передний (В) и задний (С) стабилизаторы на основной раме (А) с помощью 8 болтов М8\*20 (50), 8 пружинных шайб (73) и 8 плоских шайб (66).




## ШАГ 2

Используя шестигранный ключ (77), закрепите направляющую трубу (E) на основной раме (A) с помощью болтов (59) и двух плоских шайб (96). Закрепите пружинный фиксатор (28) на направляющей трубе (E).



## ШАГ 3

1. Приложите левую педаль (16) к левому основанию педали (F). Вставьте 2 болта (49) и закрепите педаль на основании с помощью гаек (62) и отвертки (93).
2. Приложите правую педаль (17) к правому основанию педали (G). Вставьте 2 болта (49) и закрепите педаль на основании с помощью гаек (62) и отвертки (93).



## ШАГ 4


1. Установите левое основание педали (F) на направляющую трубу. Используя шестигранный ключ (77) и крестовую отвертку (78), закрепите левое основание педали (F) на левом кривошипе (39) с помощью 1 болта (44), 1 изогнутой шайбы (72), 1 пружинной шайбы (74) и 1 гайки (64).
2. Установите правое основание педали (G) на направляющую трубу. Используя шестигранный ключ (77) и крестовую отвертку (78), закрепите

- правое основание педали (G) на правом кривошипе (38) с помощью 1 болта (43), 1 изогнутой шайбы (72), 1 пружинной шайбы (74) и 1 гайки (65).
- Используя шестигранный ключ (76), закрепите втулки (22) на левом и правом основаниях педалей (F и G) двумя болтами (48).

### Внимание!



На болтах 43 и 44 есть пометки L (левый) и R (правый). Убедитесь, что расположили болты верно, и закрутите их в соответствии со стрелками на рисунке.



### ШАГ 5


- Вставьте ось (34) в отверстие для оси на основной раме, наденьте изогнутые шайбы (73) на ось (34) с обеих сторон. Закрепите левый и правый подвижные поручни (H и I) с помощью 2 болтов (50), 2 пружинных шайб (73), 2 плоских и 2 D-образных шайб (67 и 68). Используйте шестигранный ключ (79) для затяжки соединений.

- Прикрепите соединительную планку (J) к левому и правому подвижным поручням (H и I) с помощью болтов (47).
- Прикрепите соединительную планку (J) к левому и правому основаниям педалей (F и G) с помощью болтов (56). Затяните болты шестигранным ключом (73).




### Внимание!

Убедитесь, что соединительная планка (J) расположена в правильном направлении, как показано на рисунке.




## ШАГ 6

Установите левый и правый маятники (L и K) на левом и правом подвижных поручнях (H и I). Закрепите маятники, используя крестовую отвертку (93) и 4 болта (82), 2 изогнутые шайбы (83) и 4 гайки (80).




## ШАГ 7

1. Закрепите центральную стойку на основной раме, используя 1 болт (45), 1 пружинную шайбу (73), 1 плоскую шайбу (66), затяните соединения с помощью шестигранного ключа (79).
2. Извлеките болты (58), прикрученные к обратной стороне тренировочного компьютера (90).
3. Подсоедините провод центральной стойки к проводу тренировочного компьютера (90).
4. Зафиксируйте тренировочный компьютер (90) на центральной стойке 4 болтами (58). Затяните болты крестовой отверткой (93).



## ШАГ 8

Закрепите фиксированный поручень (86) на центральной стойке с помощью 4 болтов (105), 4 изогнутых шайб (83) и 4 гаек (80). Используйте шестигранный ключ (79) и крестовую отвертку (93) для затяжки соединений.



Рекомендуем проверить затяжку всех крепежных соединений тренажера перед его использованием и регулярно следить за их состоянием.

**Приступайте к тренировкам!**

## 4. Тренировка

### 4.1 Общая информация



#### **Внимание:**

Перед началом занятий проконсультируйтесь с лечащим врачом. Это особенно важно для лиц старше 35 лет или лиц, имеющих проблемы со здоровьем. Прежде, чем начинать занятия, прочитайте инструкцию целиком. TORNEO не несет ответственности за любые повреждения, полученные при использовании данного изделия.

1. Ваш тренажер предназначен для кардиотренировок различной степени интенсивности.
2. Не тренируйтесь под ярким солнечным или искусственным (неоновым, галогеновым) светом.
3. Избегайте чрезмерных нагрузок, они могут неблагоприятно отразиться на вашем здоровье.
4. Начинающим советуем увеличивать продолжительность тренировки и нагрузку постепенно.

#### **Рекомендации по выбору интенсивности тренировки**

Основным показателем интенсивности тренировки является изменение частоты пульса. Перед началом занятий целесообразно измерить свой пульс в состоянии покоя и в дальнейшем использовать это значение в качестве опорного. Нормальная частота пульса зависит от возраста и особенностей телосложения. Для здорового человека среднего телосложения максимальная частота стрессового пульса (пульс на пике нагрузки) рассчитывается по формуле  $220 - \text{возраст}$ . Наиболее интенсивное сжигание калорий происходит в так называемой «аэробной зоне», которая находится в пределах 60–80% от максимального стрессового пульса.

#### **Например, для 40-летнего человека:**

Максимальное значение пульса составляет  $220 - 40 = 180$

Верхняя граница «аэробной зоны» —  $180 \times 80\% = 144$

Нижняя граница «аэробной зоны» —  $180 \times 60\% = 108$

Однако, следует помнить, что эти значения являются приблизительными и при проведении тренировок необходимо внимательно следить за своим самочувствием.

Общим показателем подготовленности организма является восстановление нормальной частоты пульса после тренировки. В идеальном состоянии через 1–1,5 минуты после окончания тренировки пульс должен возвращаться к значению покоя.

Оптимальный режим тренировок, обеспечивающий наиболее эффективное сжигание жиров, составляет не менее 3–4 раз в неделю по 50–60 минут каждая. При более интенсивных занятиях необходимо оставлять хотя бы один день полного отдыха.

#### **Осанка и правильное положение на тренажере**

1. Ваши ступни должны занимать уверенное и устойчивое положение на площадках для ног (педалях) тренажера.
2. Руками нужно взяться за подвижные поручни на уровне груди, при этом локти должны быть слегка согнуты. Следите за осанкой во время тренировки: верхняя часть туловища всегда должна быть расположена прямо, а колени и локти должны быть слегка согнуты.
3. Во время движения педалей вперед, рекомендуется отрывать пятки, как при беге, для тренировки икроножных мышц и улучшения кровоснабжения ног.

#### **Варианты тренировок на эллиптическом тренажере**

Эллиптический тренажер эффективен для тренировки больших мышечных групп: ног, рук, корпуса и плечевого пояса.

Благодаря непрерывной эллиптической траектории движения отсутствует ударная нагрузка на суставы, что создает условия для занятий бережным фитнесом. Эллиптический тренажер особенно подходит для тех людей, которые ввиду своей работы много сидят. Так как во время тренировки на эллиптическом тренажере, ваше туловище расположено прямо, спина и позвоночник не нагружаются.

Возможны различные варианты тренировок на эллиптическом тренажере:

- тренировка только ног, при этом руки держатся за фиксированные поручни
- тренировка всех групп мышц при активном задействовании рук
- тренировка всех групп мышц при пассивном задействовании рук
- вращение педалей назад для проработки мышц передней и задней поверхности бедра, при этом руки держатся за фиксированные поручни
- вращение педалей назад для тренировки всех групп мышц



Активное либо пассивное движение подвижных поручней позволяет варьировать интенсивность тренировки верхней части туловища. Например, вы можете дать больше нагрузки на мускулатуру ног и ягодиц, если будете меньше помогать руками, пассивно держась за подвижные поручни. Также вы можете перенести всю нагрузку на мускулатуру ног и ягодиц, взявшись руками за фиксированные поручни, при этом подвижные поручни будут свободно перемещаться.

### Преимущества эллиптического тренажера

- безопасная для суставов непрерывная эллиптическая траектория движения
- тренировка верхней части туловища на подвижных поручнях в сочетании с тренировкой ног на педалях представляет собой эффективную тренировку всех групп мышц
- разнообразие вариантов тренировки (различные хваты поручней, вращение педалей вперед и назад).



## 4.2 Разминка и восстановление

Разминка перед тренировкой позволяет вашему организму плавно войти в тренировочный режим и существенно снизит риск спортивной травмы. Обычно разминка включает в себя общефизические упражнения на подвижность суставов и «разогрев» мускулатуры.

Многие упражнения, используемые для разминки, можно включать в тренировочную программу и выполнять уже в ходе основной тренировки с более высокой интенсивностью или нагрузкой для развития выносливости и скоростно-силовых показателей.

Часто разминка включает в себя и элементы растяжки. Они важны для сохранения общей подвижности, и способствуют увеличению силовых показателей в интенсивных тренировочных программах. Разминку с элементами растяжки следует выполнять перед тренировкой в течение примерно 10 минут, без резких движений. Вы можете составить свой собственный комплекс таких упражнений, и немного изменять его каждые несколько месяцев.


Если вы очень устали за день, и не чувствуете в себе сил на запланированную тренировку, выполните короткий комплекс разминки и растяжки, это будет ваш разгрузочный день. К следующей тренировке ваш организм восстановится гораздо лучше.

Не менее важно правильно завершить тренировку, выполнив несколько упражнений для восстановления. Чаще всего это дыхательные упражнения (в том числе наклоны, подъем и разведение рук), упражнения на растяжку. Это поможет вашей мускулатуре расслабиться и быстрее начать восстановление, а сердцу — быстрее перейти в состояние покоя.

Эти же упражнения можно выполнять после работы в те дни, когда у вас не запланирована тренировка. Так вы снимите стресс от работы и расслабите уставшую за день мускулатуру. Если у вас «сидячая» работа, такие упражнения полезны для профилактики заболеваний позвоночника.

### 4.3 Описание тренировочного компьютера

Ваш тренажер оснащен простым в эксплуатации, но надежным тренировочным компьютером, который обеспечивает контроль основных параметров тренировки.



#### Функции клавиш

[СБРОС]	Нажмите и удерживайте кнопку в течение 4 секунд для сброса данных
[РЕЖИМ]	Нажмите, чтобы выбрать нужную функцию на дисплее
[ВВОД]	Используйте эту кнопку для ввода новых настроек для выбранного режима


Дисплей компьютера отображает значения следующих параметров:

Обозначение на дисплее	Измеряемая величина
<b>ДИСТ</b>	Пройденная дистанция
<b>ККАЛ</b>	Затраченные калории
<b>ВРЕМ</b>	Общее время использования тренажера
<b>СКОР</b>	Скорость движения
<b>СКАН</b>	Поочередное отображение функций: время, дистанция, калории, общая дистанция
<b>ОБЩ. ДИСТ</b>	Общее пройденное расстояние

#### ПРИМЕЧАНИЕ

1. В случае недостаточно яркой индикации дисплея или ее отсутствия замените батарейки.
2. Тренировочный компьютер отключается автоматически после 4 минут работы в режиме ожидания.

## 5. Поддетальная схема тренажера



## 6. Перечень комплектующих

№	Название детали	Описание	Кол-во
1	Рама основная		1
2	Стабилизатор задний		1
3	Стабилизатор передний		1
4	Направляющая труба		1
5	Основание педали (левое)		1
6	Основание педали (правое)		1
7	Стойка центральная		1
8	Подвижный поручень (правый)		1
9	Подвижный поручень (левый)		1
10	Маятник (левый)		1
11	Маятник (правый)		1
12	Соединительная планка		2
13	Магнитный регулировочный держатель		1
14	Кожух основной (левый)		1
15	Кожух основной (правый)		1
16	Педаля (левая)		1
17	Педаля (правая)		1
18	Подпятник передний (правый)		1
19	Подпятник передний (левый)		1
20	Подпятник задний (правый)		1
21	Подпятник задний (левый)		1
22	Втулка		2
23	Ролик натяжения ремня		2
24	Заглушка		4
25	Задняя крышка		1
26	Заглушка		2

№	Название детали	Описание	Кол-во
27	Магнитный держатель		1
28	Пружинный фиксатор		1
29	Подшипник		2
30	Декоративная накладка (левая)		1
31	Декоративная накладка (правая)		1
32	Втулка	Ø32xØ16x17.5	4
33	Втулка	Ø28xØ16x16	10
34	Ось	Ø15.95X415L	1
35	Регулятор нагрузки		1
36	Ось маховика	Ø10x137L	1
37	Ось кривошипа	Ø17x192	1
38	Кривошип (R)	127x27.5	1
39	Кривошип (L)	127x27.5	1
40	Приводное колесо	Ø200,J6	1
41	Приводной ремень	PJ6x415J	1
42	Маховик	Ø410(6.0KG)	1
43	Болт крепления основания педалей (R)	Ø16x119, 1/2"	1
44	Болт крепления основания педалей (L)	Ø16x119, 1/2"	1
45	Болт	M8x40	1
46	Болт	M10x50	2
47	Болт	M8x42	2
48	Болт	Ø10x30xM8x12	2
49	Болт	M8x50	4
50	Болт	M8x20	10
51	Болт	M8x55	2
52	Заглушка		2

№	Название детали	Описание	Кол-во
53	Винт	ST4.2x13	7
54	Болт	M6x15	4
55	Винт	M5x15	1
56	Болт	Ø10xM8x10.5	2
57	Винт	ST4.8x19	2
58	Болт	M5x8	8
59	Болт	M16x100	2
60	Гайка	M10x1	2
61	Гайка	M10x1	4
62	Гайка	M8	6
63	Гайка	M10	2
64	Гайка	½ левая	1
65	Гайка	½ правая	1
66	Шайба плоская	Ø8	9
67	Шайба плоская	Ø24xØ8.5x2t	2
68	Шайба D-образная	Ø16xØ28x5t	2
69	Гайка	M6	5
70	Датчик скорости		1
71	Гайка	M6	4
72	Шайба волнистая	Ø16xØ21x0.3T	4
73	Шайба пружинная	8	11
74	Шайба пружинная	1/2"	2
75	Втулка	Ø30xØ10x5.4	8
76	Ключ – шестигранник (6 мм)	6#	1
77	Ключ – шестигранник (8 мм)	8#	1
78	Многофункциональный ключ		1
79	Ключ – шестигранник (5 мм)	5#	2
80	Гайка	M8	8
81	Болт	M6x55	2
82	Болт	M8x40	4

№	Название детали	Описание	Кол-во
83	Шайба волнистая	8	8
84	Оплётка подвижных поручней	Ø30xØ40x480	2
85	Оплётка поручней	Ø20xØ30x700	1
86	Поручень фиксированный		1
87	Винт	ST4.2x13	2
88	Шайба волнистая	21x17.5x0.3	1
89	Гайка	M10x1.25	2
90	Тренировочный компьютер		1
91	Винт	ST2.9x12	4
92	Накладка из нержавеющей стали		2
93	Ключ – отвертка	S=13,14,15	1
94	Болт	M6x40	4
95	Гайка	M6	5
96	Шайба	17	2
97	Шайба плоская	17	2
98	Болт	M8x80	1
99	Болт	M6x12	1
100	Болт	6000Z	2
101	Диск маховика		2
102	Винт	ST4.2x13	6
103	Подшипник	6000Z	4
104	Втулка		2
105	Болт	M8x35	4
106	Магнитная решетка		1
107	Магнит		8
108	Мат		6
109	Пружина		1
110	Болт	M6x20	1
111	Кожух подшипника	7/8"	2

## 7. Технические характеристики

<b>Система нагружения</b>	Магнитная
<b>Масса маховика (прим.)</b>	6 кг
<b>Регулировка нагрузки</b>	Механическая
<b>Нагрузка</b>	8 уровней
<b>Длина шага</b>	254 мм
<b>Регулировка наклона</b>	3 положения
<b>Измерение пульса</b>	Нет
<b>Питание тренажера</b>	2 элемента питания тип ААА
<b>Размеры (дл. × шир. × выс.)</b>	108×76.5×146 см
<b>Вес</b>	39.5 кг
<b>Максимальный вес пользователя</b>	120 кг
<b>Тренировочный компьютер</b>	LCD монитор без подсветки Время тренировки, пройденная дистанция, скорость, расход калорий, сканирующий режим
<b>Конструкция</b>	Фиксированные поручни для большей безопасности Транспортировочные ролики Стационарный центральный поручень Регулировка наклона – 3 положения Держатель для мобильного телефона Педали эргономичной формы с антискользящим покрытием Компенсаторы неровности пола
<b>Гарантия</b>	2 года
<b>Гарантия на раму тренажера</b>	5 лет



### **Дополнительная информация**

Торговая марка: TORNEO.

Модель: C-400 Climber

Дата производства (месяц, год) указаны на изделии.

Сделано в Китае.

Импортер и Уполномоченная изготовителем организация: ООО «Спортмастер».

Юр. адрес: 117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.18, корпус 2, ком. 102.

Справочная служба: 8495 777-777-1

Для подтверждения даты покупки товара при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований, убедительно просим вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Данный товар реализуется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, дизайн, функциональные возможности изделий, в том числе в техническое и программное обеспечение, без предварительного уведомления потребителей.

A21TTCM005



2 990021 618743